

**Открытое акционерное общество
« Гомельторгмаш »**

246034, г.Гомель, ул.Владимилова, 14

ПОДСТАВКА НАПОЛЬНАЯ ЭКГ-100.30
Инструкция по эксплуатации

г.Гомель

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Вы приобрели подставку напольную типа ЭКГ-100.30 (далее по тексту подставка напольная). Перед началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и следуйте ее рекомендациям.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается бросать подставку напольную и ударять по элементам ее конструкции.

Поверхность подставки напольной при санитарной обработке моющими средствами не должна изменять внешний вид.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка напольная предназначена для установки и облегчения подключения электрокипятильника

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА	ВЕЛИЧИНА
1. Высота, не более (мм)	700
2. Длина, не более (мм)	605
3. Ширина, не более (мм)	404
5. Масса, НЕТТО, кг	10

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки напольной должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.
1. Подставка напольная в сборе.	1
2. Опора.	4
3. Инструкция по эксплуатации	1

4 УСТРОЙСТВО

4.1 Общий вид подставки напольной приведен на рисунке 1.



Рисунок 1

4.2 Подставка напольная состоит из столешницы, изготовленной из нержавеющей стали 1, опоры и решетка покрашены краской типа RAL, ножками можно регулировать высоту подставки.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Установить подставку напольную на полу и произвести выравнивание ее положения с помощью регулируемых опор так, чтобы поверхность занимала горизонтальное положение.

5.2 Установить на подставку напольную электрокипятильник и произвести его подключение.

5.3 После окончания работы произвести санитарную обработку всех поверхностей.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Техническое обслуживание при использовании выполняется персоналом предприятия владельца подставки напольной и заключается в санитарной обработке всех поверхностей.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие всем требованиям комплекта конструкторской документации, техническому описанию ТУ РБ 400069563.002-2005, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.